

地上デジタルチューナー DIR910 《準備編》

地上デジタル放送を見るまでの準備です。テレビを見るときはうら側をご覧ください。

このたびはDXアンテナ製品をお買いあげいただき、ありがとうございます。


DIGITAL

1 アンテナ・テレビをつなぐ

① アンテナとの接続図


接続する機器の取扱説明書もご覧ください。

② テレビとの接続図



③ 録画機器との接続図

本機には視聴予約機能はありません。




モノラル機器を接続する場合は、映像・音声コードの映像端子（黄色）と音声端子（白色）を接続します。

接続する機器の取扱説明書もご覧ください。


リモコンの準備

＜電池を入れる＞




＜リモコンでテレビ操作（電源・音量・消音）ができる設定＞

設定例 DXブロードテック（番号52）を設定する場合



（注）リモコン番号を入力するときは、「11」「12」ボタンは使えません。「10」ボタンは0として機能します。（パナソニックの番号01なら「10」「11」、ソニーの番号11なら「1」「11」）



＜リモコン設定番号表＞

テレビメーカー	番号	テレビメーカー	番号	テレビメーカー	番号
DXブロードテック	52/53/54	三洋	09/10/46	サムスン	18/19/20/21/22
パナソニック	01/02	ソニー	11/50	FUNAI	23/24/25/26/27/28
シャープ	03/04/47	NEC	12/51	東芝	29/30/31
三菱	05/06	富士通ゼネラル	13/48/49	LG	32/33/34/35/36/37/38
ビクター	07/44/45	パイオニア	14	PHILIPS	39/40/41
日立	08	アイワ	15/16/17	オリオン	42/43

※2つ以上の番号があるテレビメーカーは、「52」が定めなら「53」と順にテレビが動作する番号をさがしながら設定してください。テレビによっては操作できない場合があります。

＜リモコンボタンの割当の変更 — ④ お住まいの地域を選ぶの操作完了後に設定します —

- リモコンのメニューを押す
- ▼/▲を押して「リモコンの詳細設定」を選び
- 決定を押す
- ▼/▲で変更したいボタンの数字を選びます（画面上の、6の欄で▼を押すと7～12が表示）
- ◀/▶で割当チャンネルを変更します
- 変更後に※を押すと確定します（変更内容を確定する前に○を押すと変更する前の状態になります）

【メニュー画面】



【リモコンボタンの編集画面】



詳しいお問合せは、もよりのDX製品取扱店または下記をご利用ください。

カスタマーセンター TEL.(078) 682-0455

受付時間 9:30～12:00/13:00～17:00（土曜・日曜・祝日および夏季・年末年始休暇は除く）

ホームページアドレス <http://www.dxantenna.co.jp/>

札幌支店 TEL.(011) 822-1251(代)	宇都宮営業所 TEL.(028) 659-1100(代)	金沢支店 TEL.(076) 261-9988(代)	高松営業所 TEL.(087) 868-1222(代)
旭川出張所 TEL.(0166) 37-5830(代)	新潟営業所 TEL.(025) 276-2166(代)	富山営業所 TEL.(076) 422-7878(代)	松山営業所 TEL.(089) 925-3826(代)
東北支店 TEL.(022) 243-2141(代)	茨城営業所 TEL.(029) 826-5341(代)	大阪支店 TEL.(06) 6304-5651(代)	福岡支店 TEL.(092) 541-0168(代)
盛岡出張所 TEL.(019) 636-1581(代)	千葉支店 TEL.(043) 253-1121(代)	堺営業所 TEL.(072) 278-5311(代)	北九州営業所 TEL.(093) 922-6556(代)
郡山出張所 TEL.(024) 921-7131(代)	静岡営業所 TEL.(054) 281-0141(代)	京都営業所 TEL.(075) 382-6141(代)	長崎出張所 TEL.(095) 842-0780(代)
東京支店 TEL.(03) 3526-5402(代)	浜松営業所 TEL.(053) 461-6885(代)	神戸支店 TEL.(078) 579-8550(代)	大分営業所 TEL.(097) 504-7799(代)
東京東出張所 TEL.(03) 5654-9881(代)	中部支店 TEL.(052) 919-6531(代)	姫路営業所 TEL.(079) 283-5920(代)	熊本営業所 TEL.(096) 325-0711(代)
多摩営業所 TEL.(042) 572-4911(代)	松本営業所 TEL.(0263) 27-7801(代)	広島支店 TEL.(082) 237-5331(代)	南九州営業所 TEL.(099) 267-8211(代)
横浜支店 TEL.(045) 651-2657(代)	豊橋営業所 TEL.(0532) 57-2133(代)	岡山営業所 TEL.(086) 245-2948(代)	沖縄営業所 TEL.(098) 874-6202(代)
北関東支店 TEL.(048) 652-3311(代)	三重出張所 TEL.(059) 226-1643(代)	山崎出張所 TEL.(0853) 24-2343(代)	


DXアンテナ株式会社

本社 〒652-8807 神戸市兵庫区浜崎通2番1号 TEL.(078) 682-0001 (代) 東京支店 〒101-0023 東京都千代田区神田神保町19番地 秋葉原ビルディング8F TEL.(03) 3526-6327 (代)

(2010年9月現在)

2 B-CASカードを入れる


付属のB-CASカードを絵とおなじように本体横に、先端が当たって止まるまで入れます。




- B-CASカードの表と裏・入れる方向をまちがえると地デジ放送を見ることができません。
- ご使用中はB-CASカードを出し入れしないでください。

3 電源を入れる


① 付属の電源コードでチューナーと電源コンセントをつなぐ



② チューナーの電源を入れる



③ テレビの電源を入れ、画面を切り換える（入力2、ビデオ1などテレビによってちがいます）




4 お住まいの地域を選ぶ

※引越などでお住まいの地域が変わったとき、お住まいの地域で放送局の開局・変更があったときなどに行なってください。

① リモコンのメニューを押す

② 【設定】の画面がでます




③ ▼/▲を押して「チャンネルスキャン」を選び決定を押す



④ 【地域の選択】の画面がでます

※リモコンの準備をしていないときは、リモコンに電池を入れてください。


この画面が表示されないときは、もう一度接続を確認してください。



⑤ ◀/▶を押してお住まいの地域を選び決定を押す

⑥ 【チャンネルスキャン中】の画面がでます

受信できるチャンネルを探しています。



⑦ しばらく待つと【リモコンの詳細設定】の画面がでます



⑧ 決定を押す

⑨ ○を押すと、テレビ放送画面になります。

※⑦の画面でリモコンの数字ボタンに割当てられたチャンネルを変更することができます。詳しくは左側の「リモコンの準備」をご覧ください。



＜アンテナレベルの表示＞

アンテナの方向調整をするときの目安にしてください。

① リモコンのメニューを押す

② ◀/▶で「基本設定」を選び、▼/▲で「アンテナレベル」を選び決定を押す

③ ◀/▶で確認するチャンネルを選ぶ



目安となるアンテナレベルは50～80です。アンテナの向きや高さを変えたり、アンテナとチューナーの間にブースター等の機器を接続して、範囲内になるように調整します。詳しくはお近くの販売店にご相談ください。

※アンテナレベルは、アンテナの方向調整を目的にした信号品質を表すもので、電波の強さを表すものではありません。

うら側へ

地上デジタルチューナー DIR910 《操作編》

DXアンテナ製品を正しく理解し、ご使用いただくために、ご使用の前に必ずこの取扱説明書（操作編）（準備編）と別紙の取扱説明書をよくお読みください。お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

1 テレビ（地デジ）を見る 1 2 3 4 の順で

- 1 テレビの電源を入れる
- 2 テレビの画面を切り換える（入力2、ビデオ1などテレビによってちがいます）


- 3 チューナーの電源を入れる（リモコンの電源ボタンを押す）

字幕切換
字幕の表示/非表示を切換える。

音声切換
複数の音声がある場合に、音声を切換える。

番組表
番組表を表示する。

番組説明
番組の情報を表示する。もう一度押すと表示が消えて通常のテレビ画面に戻る。



画面表示
ご覧になっているチャンネル番号と番組名を表示する。数秒後に消える。

メニュー
設定画面を表示する。

チューナーの操作
決定
設定画面で項目を選ぶなどの操作を行う。選んだ項目を決定する。

前の設定画面に戻る
テレビ放送画面に戻る
ときは何回か押す

ズーム
ズーム機能を入/切する。

チューナーの操作

- 4 チャンネルを選ぶ → 数字ボタンを押す
→ H/Vボタンを押す
Hを押すと大きい数に、Vを押すと小さい数にチャンネルがかわる

番組表からチャンネルを選んで見る 1 2 3 の順で

- 1 番組表を押して番組表を映す

【番組表画面】

放送局名

1番上の番組が放送中

番組タイトル

放送日・開始～終了時間

リモコン割当番号とチャンネル番号


※もう一度 番組表 を押すとテレビ放送画面に戻る

「番組情報がありません」が表示されたときは、番組表 を押して画面をテレビ放送に戻して各チャンネルを一度ずつ映してください。その間に番組情報を取り込みます。



- 2 番組をさがす

数字ボタンを押すとその数字チャンネルの番組表に変わる
番組表 を押すと同じ時間帯のちがうチャンネルの番組表になる



番組表 を押すと同じチャンネルのちがう時間帯の番組表になる

- 3 番組を選ぶ

- 1 番組名の色をかえる
- 2 お好みのところで 決定 を押す

- 3 今、放送中の番組（1番上）で 決定 を押す

テレビ放送（選んだ番組）

- 3 放送前の番組で 決定 を押す



選んだ番組の番組説明

番組表 をくり返し押すとテレビ放送画面（選んだ番組）に戻る

前の設定画面に戻る テレビ放送画面に戻るには何回か押す

ズーム（画面拡大）機能

- 1 決定 を押す
- 2 画面に「ズーム：入（切）」が表示されている間にもう一度 決定 を押す
- 3 画面が切り換わる




※「ズーム：入（切）」は2～3秒で消えます。
決定 を2回押しても画面が変わらないときがあります。（接続テレビの設定が「ワイド」のとき、画面比が4:3の放送、シネマサイズの番組などでは画面いっぱいに拡大されません。）

2 テレビ（地デジ）を消す

- 1 チューナーの電源を切る（リモコンの電源ボタンを押す→ランプが赤色になる）
- 2 テレビの電源を切る （注）電源切（待機）状態でも電波を受信し、番組表を更新したり、ソフトウェアダウンロードを行なっている場合がありますので、チューナーの電源コードを本体／コンセントに接続したままのご使用をおすすめします。

DIR910の正面



電源表示灯
（ランプの色で区別）

リモコンの電源ボタンを押したあと、緑色になるまで待ちます。

表示灯	状態
消灯	電源コードをつないでいない
緑色 / 点灯	電源が入り、チューナーが動いている
赤色 / 点灯	電源が切
橙色 / 点灯	番組表取り込み中
赤色 / 点滅	情報取得（ソフトウェアダウンロード）中
橙色 / 点滅	動作開始／終了中

故障の原因となりますので、赤色／点滅の動作情報取得（ソフトウェアダウンロード）中は電源コードを本体／コンセントから抜かないでください。

＜メニュー（設定画面）からの設定＞

「設定画面」から各項目の設定を行うことができます。

リモコンのメニューボタンを押して「設定画面」を表示し、左右の方向キーで「基本設定」と「機器設定」を選択し、上下の方向キーで設定したい項目を選びます。決定ボタンを押すとその項目の設定画面に移ります。

＜メニュー一覧＞

メニュー	
基本設定	機器設定
項目	設定内容
メール	ソフトウェアダウンロード予定等お知らせの確認
アンテナレベル	アンテナを方向調整するときの目安
チャンネルスキャン	地デジ放送の受信とチャンネル設定
リモコンの詳細設定	リモコンの数字ボタンに放送局を割当
設定情報の初期化	※出荷時の設定に戻します
機器情報	B-CASカード、ソフトウェア情報の確認

項目	設定内容
字幕の設定	オフ/日本語/英語
文字スーパーの設定	オフ/日本語/英語
接続テレビの設定	ノーマル/ワイド

設定内容は画面を見てリモコンのボタンで操作してください。

＜接続テレビの設定＞

画面の横：縦比が16：9のテレビをご使用の際は設定してください。



- 1 リモコンのメニューボタンを押す

- 2 左右の方向キーで「機器設定」を選び、上下の方向キーで「接続テレビの設定」を選び決定ボタンを押す

- 3 左右の方向キーで接続するテレビを選ぶ
ノーマル：画面の横：縦比が4：3のテレビ
ワイド：画面の横：縦比が16：9のテレビ

- 4 ワイドを選び決定ボタンを押す

- 5 決定ボタンを数回押す
テレビ放送画面になります



安全上のご注意

必ずお読みください

本機を正しく安全にご使用いただくために、
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。

警告表示の意味

「取扱説明書」には、本機を正しく安全にご使用いただくためにいろいろな表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載内容をお守りください。

警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負うおそれがある内容を示しています。

注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり財産に損害を与えるおそれがある内容を示しています。

警告

注意をする必要がある内容を示しています。
(警告を含む) 図の中に具体的な注意内容が描かれています。

禁止

禁止の行為を示しています。図の中や近くに具体的な禁止内容が描かれています。

注意

必ずしなければいけない行為を示しています。
図の中に具体的な指示内容が描かれています。

警告

■ 交流 1 0 0 ボルト以外の電源電圧で使用しない
火災・感電の原因となります。

■ 電源コードを加工したり、傷つけたりしない
電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

■ 電源コードの上に重いものを載せない
電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

■ 電源コードをねじったり、引っ張ったり、無理に曲げたりしない
電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

■ 電源コードを加熱したり、熱器具に近づけない
電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。

AC100V

100ボルト
以外禁止

禁止

■ 付属の電源コード以外は使用しない
他の機器の電源コードを使用すると、火災・感電の原因となります。
電源コードが傷んだら販売店に交換を依頼してください。

■ 付属の電源コードを他の機器に使用しない
付属の電源コードは、本機専用です。他の機器に使用しないでください。

禁止

■ 煙が出たり、におい、音などの異常が発生したら、
すぐに本機の電源を切り、電源プラグを抜く
異常状態のままでの使用は火災や感電の原因となります。
販売店に修理を依頼してください。
お客様による修理は絶対におやめください。

■ 落としたり、破損したときは、本機の電源を切り、
電源プラグを抜く
そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。
販売店に連絡してください。

電源プラグ
を抜く

安全上のご注意

注意

■ 本機を湿気やホコリの多いところ、油煙や湯気などの
あたるようなところに置かない
火災・感電の原因となることがあります。

■ 通風孔をふさいだり、風通しの悪い場所に置かない
内部に熱がこもり、火災や故障の原因となることが
あります。次の点にご注意ください。
・押入れ・書棚・天井裏など風通しの悪い場所に置かない
・じゅうたんや布団の上に置かない
・逆さまにしたり、立てかけたりしない
・テレビ台などに設置する場合、左右・後方に10cm以上、
上側に8cm以上の間隔をあける
・DVDレコーダー、ビデオデッキなど発熱する機器と重ねない

禁止

禁止

■ 本機の上にものをのせない
通風孔がふさがれ、内部に熱がこもり、火災や故障の
原因となることがあります。

■ 本機の上に重いものをのせない
バランスがくずれて倒れたり、落下したりして、けがの
原因となったり、本機の破損の原因となることがあります。

■ 本機の上に乗らない
バランスをくずして転倒したり、本機が破損したりして、
けがの原因となることがあります。

禁止

禁止

■ 温室・サンルームのような、高温で湿気の多い場所に置かない
火災・感電の原因となることがあります。

■ 電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない
電源コードが損傷し、火災・感電の原因となることが
あります。必ず、電源プラグを持って抜いてください。

■ 電源プラグはゆるみのあるコンセントに接続しない
発熱して火災の原因となることがあります。
販売店や、電気工事に交換を依頼してください。

■ お手入れのときは、電源プラグを抜く
感電や火災の原因となることがあります。

■ 長期間使用しないときは、電源プラグを抜く
火災の原因となることがあります。

■ 移動させるときは、接続されている線をすべて外す
機器間の接続線を外さずに移動すると、電源コードが
傷つき、火災や感電の原因となることがあります。

■ 電源コードを結んだり、束ねて使用しない
発熱し、火災や感電の原因となることがあります。

禁止

電源プラグ
を抜く

！

接続線を外す

禁止

警告

■ 本機に異物を入れない
通風孔などから燃えやすいもの、金属類などの異物を入れると、
火災や感電の原因となります。

■ 本機の近く、上に花瓶など水の入ったものをおかない
水が中に入ると、火災や感電の原因となります。

■ 内部に水や異物が入ったときは、本機の電源を切り、
電源プラグを抜く
そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。
販売店に連絡してください。

禁止

水ぬれ禁止

電源プラグ
を抜く

■ 風呂やシャワー室で使用しない
火災・感電の原因となります。

■ 本機を不安定な場所に置かない
落下するなどして、けがの原因となります。

■ 本機を分解したり、改造したりしない
本機の内部にはさわらないでください。
火災・感電の原因となります。
内部の点検・修理は販売店に依頼してください。

禁止

風呂、シャワー室
での使用禁止

禁止

分解禁止

■ 電源プラグにホコリや異物が付着しているときは、
プラグを抜いて乾いた布で取り除く
そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

■ ぬれた手で電源コード・電源プラグを抜き差ししない
感電の原因となります。

■ 電源プラグは確実に差し込む
差し込みが不完全な場合、発熱したり、ホコリが付着
して、火災・感電の原因となります。

■ タコ足配線をしない
火災・感電の原因となります。

■ 雷が鳴り出したら、アンテナ線や電源コードには触れない
感電の原因となります。

ホコリを取る

禁止

確実に差し込む

禁止

禁止

■ 電池を乳幼児の手の届く場所におかない
電池を飲み込むと、窒息や障害の原因となります。
万一、飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談してください。

■ 電池の液が漏れたときは、素手でさわらない
皮膚の炎症、失明やけがの原因となります。
液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。
目に入った場合は、ただちに眼科医に相談してください。

■ 電池の廃棄は地域の規則に従う
使用済みの電池は、地方自治体の条例、または規則に
従って処分してください。

接触禁止

イラストはイメージです

注意

■ リモコンの電池はプラスとマイナスの向きに注意し、
機器の表示どおりに正しく入れる
間違えると電池が破裂したり、液もれしたりして、
火災、けがややけど、周囲を汚染する原因となることがあります。

■ リモコンには、新しい電池と古い電池を混ぜて使わない
電池が破裂したり、液もれしたりして、火災、けがや
やけど、周囲を汚染する原因となることがあります。

表示通りに
入れる

禁止

■ 長期間使用しないときはリモコンの電池を取り出す
電池が液もれしたりして、故障・火災・けがややけど、
周囲を汚染する原因となることがあります。

■ アンテナ工事には、技術と経験が必要です
販売店にご相談ください
・アンテナは送配電線から離れた場所に設置してください。
・アンテナが倒れて送配電線に触れた場合、感電の原因となる場合があります。
・アンテナは強風の影響を受けやすいため、しっかりと取り付けてください。
・アンテナは風雨にさらされるため、定期的な点検・交換を心がけてください。
・映りが悪くなったときは、販売店、電気工事に相談してください。

！

厳守

禁止

イラストはイメージです

！ B-CAS カード取扱い上のご注意

● 折り曲げたり、傷つけたり、変形させたりしないでください。

● 重いものを置いたり、踏みつけたりしないでください。

● 水をかけたり、濡れた手でさわったりしないでください。

● IC（集積回路）部には手を触れないでください。

● 分解、加工を行わないでください。

● ご使用中は抜差ししないでください。視聴できなくなることがあります。

● B-CAS カードを抜く場合は、電源プラグを抜いてから、ゆっくりとB-CAS カードを抜いてください。

● 裏向きや逆方向でB-CAS カードを挿入しないでください。

● 挿入方向を間違えるとB-CAS カードは機能しません。

B-CAS カードについては、B-CAS カスタマー
センター (Tel 0570-000-250) にお問い合わせ
ください。

故障かな?と思ったら

映らない・音がでない

☐アンテナを正しく接続する

☐B-CASカードを正しく入れる

☐テレビとチューナー両方の電源を入れる

☐テレビの画面を切り換える
(テレビによって「ビデオ1」「入力2」など表示がちがうので、チューナーをつ
ないだ端子の表示にする)

☐電源を入れたり、テレビ画面を切り換えた直後は、映像表示に時間がかかります。

☐チューナーDIR910本体中央のランプが赤色で付いたり消えたりしているときは、
そのまま待つ。故障ではなく情報取得（ソフトウェアのダウンロード）中です。
電源コードを抜かないでください。途中で抜くと故障の原因になることがあります。

で音がでない

☐テレビの音の大きさをかえる
(テレビの音量ボタン「+」などを押す、消音ボタンを押す)

☐テレビ電源/入力切換/音量/消音ボタンを押すときはリモコンをテレビにむける

☐リモコンをチューナーにむける
(テレビ電源/入力切換/音量/消音ボタン以外のボタンを押すとき)

☐テレビやチューナーに直射日光など強い光を当てない

☐裏面の「リモコンの準備」を見て、電池を新品にかえる

Copyright © 2014 Sony Electronics Inc. All rights reserved. 本機は登録商標です。その他の登録商標、商標、特許、著作権はそれぞれその権利者に帰属します。